

HX7620C 手动气压源操作示意图（负压检定为例）



第一步：打开回检阀（1），将被检表与标准表连接在压力输出口上。

第二步：将换向阀（2）调整到负压位置，将微调阀调整到中间位置。

第三步：调整二次加压杆（3），逆时针旋转至最里端，关闭回检阀。

第四步：轻轻抬起按下手动加压杆（4），压力升至-15kPa 进行记录。

第五步：逆时针旋出二次调压泵（3）进行加压，逐一进行单点检定。